

magazin online HORECA

Piese schimb / Accesorii / Consumabile / Reparații
Automatizări / Materiale Electrice

Comutator 0-6 pozitii 32A 250V #10164492

Fara TVA: 268,91 Lei

Pret cu TVA: 320,00Lei

Comutator 0-6 pozitii 32A 250V #10164492

Compatibil cu:

DEXION

MBM

Potrivit pentru:

DEXION Kitchen electric D77E4FQ, LX7E4F, LX9E4F, LX9E4FQ, ME099-04-000, ME099-05-009, ME099-05-200, ME106-03-000

DEXION Pot stove electric D77E2A, LX7E2, LX7E2A, LX7E2Q, LX7E4A, LX9E2Q, LX9E4, LX9E4Q, LX9E6Q, ME046-03-000, ME066-03-000, ME066-03-013

MBM Convection oven EF098

MBM Electric oven D99E6FM8Q (1175955-), PQ912FEM

MBM Kitchen G6SF6 (Vers2)

MBM Kitchen electric BWE4A77, BWE4F77, D65E4FP (1190466-), D77E277, D77E277Q, D77E2A77 (1108629-), D77E2A77Q, D77E2AP77Q, D77E477, D77E477Q (1108417-), D77E4A77-400V-3P+N-50Hz (1108417-), D77E4A77Q, D77E4AP77Q, D77E4F77 (1108417-), D77E4F77Q-400V-3P+N-50Hz (1108417-), D77E4FP77Q, D77E6A77, D77E6A77Q, D77E6FA77Q, D77E6FVA77, D99E2A8, D99E4A8, D99E4AP8, D99E4F8-380V-3P-60Hz (1092912-), D99E4F8-400V-3P+N-50Hz (1092912-), D99E4FP8, D99E6FA8-400V-3P+N-50Hz (1092912-), DE265P, DE277 (1108629-), DE277Q (1108629-), DE298AQ, DE298Q, DE2A77-400V-3P+N-50Hz (1108629-), DE2A77Q (1108629-), DE2AP77Q, DE465P, DE477 (1108417-), DE477Q-400V-3P+N-50Hz (1108417-), DE498AQ-400V-3P+N-50Hz, DE4A77 (1108417-), DE4A77Q (1108417-), DE4F77 (1108417-), DE4F77Q (1108417-), DE4F98Q, DE4FP77Q, DE4FVP77Q, DE698AQ, DE6A77Q (1106451-), DE6FA77 (1106451-), DE6FA77Q (1106451-), DE6FA98Q (1107577-), DR-PQ74, DR-PQ77, DXMPQ711A, DXMPQ711FE, DXMPQ74A, DXMPQ74T, DXMPQ77A, DXMPQ77FE, DXMPQ77T, DXMPQ912A, DXMPQ912AFE, DXMPQ912FEM, DXMPQ94A, DXMPQ98A, DXMPQ98FE, DXMPQ98FE-23, DXMPQR74A, DXMPQR77FE, DXMPQR77FEV, DXMPQR94A, DXMPQR98A, DXMPQR98FE, DXMPR711A, DXMPR711FE, DXMPR74A, DXMPR74T, DXMPR77A, DXMPR77FE, DXMPR77T, E26, E265P, E27, E277-400V-3P+N-50Hz (1108629-), E277Q-400V-3P+N-50Hz (1108629-), E27Q, E29 (-200501), E29 (200502-200712), E29 (200801-201112), E298AQ, E298Q-400V-3P+N-50Hz, E29Q (-200501), E29Q (200502-200712), E29Q (200801-201112), E2A (-200412), E2A (200501-200712), E2A11Q, E2A77-400V-3P+N-50Hz (1108629-), E2A77Q-400V-3P+N-50Hz (1108629-), E2A8, E2AP77Q-400V-3P+N-50Hz, E2AP8, E2AR (Vers1), E2AR (Vers2), E46, E465P, E47 (Vers1), E47 (Vers2), E477-400V-3P+N-50Hz (1108417-), E477Q (1108417-), E47Q (Vers1), E47Q (Vers2), E49 (-200501), E49 (200502-200712), E49 (200801-201112), E49Q (-200501), E49Q (200502-200712), E49Q (200801-201112), E4A (Vers1), E4A (Vers2), E4A (Vers3), E4A11Q, E4A77-400V-3P+N-50Hz (1108417-), E4A77Q-400V-3P+N-50Hz (1108417-), E4A8-400V-3P+N-50Hz,

magazin online HORECA

Piese schimb / Accesorii / Consumabile / Reparații
Automatizări / Materiale Electrice

E4AP77Q-400V-3P+N-50Hz (1108417-), E4AP8, E4AR (Vers1), E4AR (Vers2), E4F11Q, E4F6, E4F65P-400V-3P+N-50Hz-V0 (1190466-), E4F65P-400V-3P+N-50Hz-V1, E4F77-400V-3P+N-50Hz (1108417-), E4F77Q-400V-3P+N-50Hz (1108417-), E4F8-220-240V-3P-60Hz, E4F8-400V-3P+N-50Hz (1092912-), E4F98Q-400V-3P+N-50Hz, E4FP77Q-400V-3P+N-50Hz, E4FP8, E4FVP77Q-230V-3P-50Hz (1108417-), E4FVP77Q-400V-3P+N-50Hz, E66 (Vers1), E66 (Vers2), E67 (Vers1), E67 (Vers2), E677Q, E67Q (Vers1), E67Q (Vers2), E69 (-200501), E69 (200502-200712), E69 (200801-201112), E698AQ-400V-3P+N-50Hz, E698Q, E69Q (-200501), E69Q (200502-200712), E69Q (200801-201112), E6A (Vers2), E6A77Q-400V-3P+N-50Hz (1106451-), E6A8, E6AR (Vers2), E6FA77-400V-3P+N-50Hz (1106451-), E6FA77Q-400V-3P+N-50Hz (1106451-), E6FA8 (1092912-), E6FA98Q, E6FM8-380V-3P+N-60Hz (1175955-), E6FM8-400V-3P+N-50Hz, G6SFE6 (Vers2), G6SFEA6 (Vers2), LXPQ711A, LXPQ711FE, LXPQ74A, LXPQ74T, LXPQ77A, LXPQ77FE, LXPQ77T, LXPQ912A, LXPQ912AFE, LXPQ912T, LXPQ94A, LXPQ94T, LXPQ98A, LXPQ98T, LXPQR74A, LXPQR77A, LXPQR77FE, LXPQR77FEV, LXPR711FE, LXPR74A, LXPR74T, LXPR77A, LXPR77FE, LXPR77T, MG7E277 (1108629-), MG7E277Q (1108629-), MG7E2A77 (1108629-), MG7E2A77Q-380V-3P+N-60Hz (1108629-), MG7E2A77Q-400V-3P+N-50Hz, MG7E2AP77Q (1108629-), MG7E477 (1108417-), MG7E477Q (1108417-), MG7E4A77 (1108417-), MG7E4A77Q (1108417-), MG7E4AP77Q (1108417-), MG7E4F77 (1108417-), MG7E4F77Q-380V-3P+N-60Hz (1108417-), MG7E4F77Q-400V-3P+N-50Hz, MG7E4FP77Q (1108417-), MG7E4FVP77Q, MG7E6A77 (1106451-), MG7E6A77Q (1106451-), MG7E6FA77 (1106451-), MG7E6FA77Q-380V-3P+N-60Hz (1106451-), MG7E6FA77Q-400V-3P+N-50Hz, MPQ711A, MPQ711FE, MPQ74A, MPQ74T, MPQ77A, MPQ77FE, MPQ77T, MPQ912A, MPQ912AFE, MPQ912FEM, MPQ94A, MPQ98A, MPQ98FE, MPQR74A, MPQR77A, MPQR77FE, MPQR77FEV, MPQR94A, MPQR98A, MPQR98FE, MPR711A, MPR711FE, MPR74A, MPR74T, MPR77A, MPR77FE, MPR77T, PQ711A, PQ711FE, PQ74A, PQ74T, PQ77A, PQ77FE, PQ77T, PQ912A, PQ912AFE, PQ912T, PQ94A, PQ94T, PQ98A, PQ98FE, PQ98T, PQR74A, PQR77A, PQR77FE, PQR77FEV, PR711FE, PR74A, PR74T, PR77A, PR77FE, PR77T

MBM Kitchen gas FB77FEVXS-G30-G31-230V-1P+N-50Hz

MBM Oven under cooktop C4EF70, C6EF70, E4F (Vers1), E4F (Vers2), E4F7 (Vers1), E4F7 (Vers2), E4F7Q (Vers1), E4F7Q (Vers2), E4F9 (Vers1), E4F9 (Vers2), E4F9Q (Vers1), E4F9Q (Vers2), E4F9Q (Vers3), E6F6 (Vers1), E6F6 (Vers2), E6FA6 (Vers1), E6FA6 (Vers2), E6FA6 (Vers3), E6FA7 (Vers1), E6FA7 (Vers2), E6FA7Q (Vers1), E6FA7Q (Vers2), E6FA9 (Vers1), E6FA9 (Vers2), E6FA9 (Vers3), E6FA9Q, E6FAR (Vers1), HE4F77

MBM Solid top range LXTPE77A (1306039-), TPE77A (1306039-), TPE77A-23

